

دفترچه راهنمای فارسی

CEM

DT-323

دستگاه رطوبت سنج



Humidity Meter

واحد تحقیقات و توسعه
CEM در ایران

● معرفی:

از شما برای خرید دستگاه رطوبت سنج DT-323 سپاس گزاریم.
ترموهیگرومتر DT-323 با قابلیت اندازه گیری دما و رطوبت محیط به صورت آنلاین و نمایش همزمان ساعت یکی از دستگاه های پر کاربرد مورد استفاده می باشد.

● مشخصات فنی:

- 1- محدوده اندازه گیری دما: $0^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}(32^{\circ}\text{F}-120^{\circ}\text{F})$
- 2- خطای اندازه گیری: تا یک درجه سانتی گراد (1.8°F)
- 3- دقت اندازه گیری: $0.1^{\circ}\text{C}(0.1^{\circ}\text{F})$
- 4- محدوده اندازه گیری رطوبت: $10\% \text{RH}-90\% \text{RH}$
- 5- در محدوده 40 تا 80 % 5% خطا و در باقی محدوده ها 8%
- 6- باتری: "AAA" 1.5V
- 7- نمایش دما بر حسب سانتی گراد و فارنهایت
- 8- قابلیت نمایش بیشترین و کمترین دما و رطوبت
- 9- دارای تقویم و ساعت
- 10- COMFORT: در این وضعیت دما بین 20 تا 26 درجه سانتی گراد و رطوبت به 50 تا 70 %RH می باشد.

WET-11: میزان رطوبت بالای 70% RH

DRY-12: میزان رطوبت کمتر از 50% RH

● نحوه کار دکمه ها:

1-Mode: برای تنظیم ساعت و آلارم

2-Adj: تنظیمات مقدار عددی پروژها، روشن و خاموش کردن آلارم

و تاریخ

3-Memo: نمایش داده های حداقلی و یا حداکثری

4-°C/°F: تغییر واحد اندازه گیری

5-Reset: برای پاک کردن تمام داده های موجود در مموری

● تنظیمات ساعت و داده:

دکمه Mode را برای جابه جایی بین Minutes, Clock, 12/24 time و Month, date فشار دهید.

برای تنظیم داده های خود دکمه Adj را برای چند ثانیه نگه دارید.

برای وارد شدن به تنظیمات ساعت دکمه مود را دو ثانیه نگه دارید و سپس

برای تنظیم دقیقه آن از دکمه Adj استفاده کنید. سپس دکمه Mode را

فشار داده و از دکمه Adj تنظیمات ساعت استفاده نمایید.

سپس با استفاده از Mode یکی از دو حالت 12/24 Hours را انتخاب نمایید.

اگر بار دیگر Mode را فشار دهید تنظیمات مربوط به ماه به حالت چشمک زن در می آید و با استفاده از Adj آن را تنظیم کنید. با فشار دادن های متوالی Mode تنظیمات مربوط به روز و سال به حالت چشمک زن در خواهد آمد.

● تنظیمات آلارم:

برای تنظیمات آلارم دکمه Mode را فشار دهید و پس از رسیدن به تنظیمات آلارم آن را دو ثانیه نگه دارید. در این مرحله تنظیمات مربوط به دقیقه به حالت چشمک زن در می آید و با استفاده از دکمه Adj آن را تنظیم نمایید، بار دیگر دکمه Mode را فشار دهید و در این مرتبه تنظیمات مربوط به ساعت را انجام دهید.

● تذکر:

با استفاده از دکمه Memo می توانید می توانید داده های حداکثری و حداقلی را مشاهده نمایید. اگر این دکمه را برای چند ثانیه نگه دارید داده های ذخیره شده حذف می شوند.



الکتريکی و الکترونيکی

نمایشگر حرارتی

حرارتی و رطوبتی

فیزیکی و مکانیکی

ایمنی و پزشکی

دنیای خود را خودتان
اندازه گیری کنید

CEM